

--Kit de captation en mode Comodal avec caméra--



Contenu de la valise






- 1 – Écran de retour 13 "
- 2 – Micro mains-libres
- 3 – Pied de Caméra
- 4 – Caméra Polycom

Important
Ne surtout jamais débrancher un
des composants du kit


--Kit de captation en mode Comodal avec caméra--

Installer le kit

1. Installez la caméra sur le pied et placez l'ensemble sur l'un des côtés de la salle pour permettre de capter l'enseignant et les étudiants (attention de ne pas disposer le dispositif face à une vitre pour éviter d'être à contre-jour)
2. Branchez l'alimentation de la caméra sur le connecteur prévu à cet effet à l'arrière de la caméra 
3. A partir du câble USB /USB-C (5m) : branchez le connecteur intitulé « **USB-C > Caméra** » sur la face arrière de la caméra sur la fiche comportant le symbole  et le connecteur intitulé « **USB > Valise** » sur le câble « **USB Polycom** » de la valise
4. Branchez le connecteur mini-jack du **Récepteur** micro sans fil sur la fiche comportant le symbole  située sur la face arrière de la caméra
5. Soulevez les capots du **Récepteur** et de l'**Emetteur** du micro sans fil puis les allumez en maintenant l'appui sur le bouton **ON/OFF** jusqu'à l'allumage de l'affichage.
6. Posez le **Récepteur** sur la caméra
7. Allumez votre ordinateur
8. Branchez la prise secteur de la valise
9. Sortez l'écran de retour de la poche et placez-le à côté de votre ordinateur
10. Branchez le câble intitulé « **HDMI ORDI** » de la valise sur votre ordinateur
11. Branchez le câble intitulé « **USB Ordi** » de la valise sur votre ordinateur
12. Branchez le câble intitulé « **HDMI VP** » de la valise au câble du vidéoprojecteur ou de l'écran de la salle
 - Si le vidéoprojecteur/écran ne dispose que d'un câble VGA, branchez-le sur l'adaptateur blanc de la valise

intitulé « **VGA VP** » (visible photo 2) sans oublier de brancher le câble audio (connectique mini-jack) sur le même connecteur

Lancer une visioconférence (Exemple avec BBB)

1. Lancez le navigateur de préférence Chrome
2. Si ce n'est pas déjà le cas, étendez les affichages (de votre ordinateur et de l'écran de retour) en utilisant le raccourci **Windows + P** et en sélectionnant **Étendre**
3. Affichez ce que vous souhaitez présenter sur l'écran/vidéoprojecteur de la salle (Powerpoint, PDF, photo, vidéo...)
4. Faites glisser la fenêtre de votre présentation vers la gauche ou la droite pour la faire apparaître sur l'écran de retour et sur l'écran/vidéoprojecteur de la salle
5. Rendez-vous sur l'ENT et lancez BBB
6. Au moment de choisir le micro à utiliser, sélectionnez « **Communication Polycom Studio Audio** » et non le micro de votre ordinateur
7. Faites de même pour votre webcam en sélectionnant « **Polycom Studio Video** »
8. Partagez votre diaporama, en cliquant sur le bouton « Partagez votre écran »  et sélectionner dans la liste « **Ecran 2** » (*attention sur Powerpoint, décochez le mode « utilisation mode présentateur » depuis le menu Diaporama*)

Vous aurez ainsi :

- Votre ordinateur pour gérer BBB
- L'écran de retour pour les documents à afficher
- L'écran/vidéoprojecteur de la salle qui affichera la même chose que l'écran de retour

À la fin de la présentation

**Rangez le kit pour le remettre à l'état initial
(voir photo au dos)**